


## 分電盤の蓋は開けたまま使用しないこと




蓋の閉まらない  
分電盤



蓋が閉まらない  
原因は


コードを通す切り欠きが  
開いてません

新品の分電盤BOXはコードを通す切り欠きが開いていないため、使用する際に下の写真のように切り欠き部分をプライヤーやペンチなどで掴んでひねり、バキッと開けてください




掴んでひねり  
割り開ける

雨や雪が入ること  
で漏電やショートの原因  
になります  
必ず蓋は閉めること



コードを通し  
蓋を閉めます



	業者名
	使用員

各コードが端子に『行先表示』も忘れずにブレーカーが落ちるなど電気トラブルの際にどの端子につながっている機器が原因か行先表示があれば突き止めることができます